Ref.: 8771

Timer Digital Brasfort

Manual de Instruções

- **Economize energia elétrica**
- **Liga e desliga automaticamente seus eletrodomésticos na hora programada.**
- **Pode ser utilizado em iluminação de aquários, jardins, fachadas luminosas, abajures, TVs, ventiladores, ares-condicionados, sistemas elétricos de piscinas, entre outras aplicações.**
- **Programação simples, rápida e fácil.**
- **16 programações (liga e desliga) para o mesmo dia.**
- **9 opções de calendário: diariamente, 1 vez por semana, apenas dias úteis, apenas finais de semana, segunda à sábado, dias alternados e 3 dias consecutivos.**

BRASFORT®

1. Este aparelho é bivolt, operando em 127V ou 220V automaticamente.

2. Primeiramente, será necessário carregar a bateria interna. Conecte o TIMER na tomada, pressione a tecla "RESET" e deixe-o na tomada por 3 minutos, tempo suficiente para recarregar a bateria e poder programá-lo. Este TIMER contém uma bateria interna para suprir a memória da programação em até 180 horas em caso de falta de energia elétrica.

3. Retire-o da tomada e inicie sua programação.

4. Ajustando a hora atual: com a tecla "RELÓGIO" pressionada, aperte a tecla "HORA" para ajustar a hora e depois faça o mesmo com a tecla "MINUTO" e "SEMANA".

5. Ajustando uma programação:

5.1. Pressione a tecla "PROG" para entrar no menu de programação. Na tela aparecerá "1 ON", você deverá então programar a hora em que seu timer deverá ser ligado.

5.2. Pressione as teclas "HORA", "MINUTO" e "SEMANA" para fixar a sua programação. Para os dias da semana, você terá até 9 opções de datas:

5.2.1. Todos os dias: Segunda a Domingo (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)

5.2.2. Diária – Segunda (Mo), Terça (Tu), Quarta (We), Quinta (Th), Sexta (Fr), Sábado (Sa) e Domingo (Su)

5.2.3. Segunda a Sexta (Mo, Tu, We, Th, Fr)

5.2.4. Sábado e Domingo (Sa, Su)

5.2.5. Segunda a Sábado (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa)

5.2.6. Dias alternados: Segunda, Quarta e Sexta (Mo, We, Fr)

5.2.7. Dias alternados: Terça, Quinta e Sábado (Tu, Th, Sa)

5.2.8. Dias consecutivos: Segunda, Terça e Quarta (Mo, Tu, We)

5.2.9. Dias consecutivos: Quinta, Sexta e Sábado (Th, Fr, Sa)

5.3. Para programar a hora em que o seu timer será desligado, pressione novamente a tecla "PROG" e então, no visor aparecerá "1 OFF". Repita o procedimento 5.2 acima descrito.

5.4. Para apagar a sua programação, pressione a tecla "ANULADOR" e a programação que estiver na tela, será anulada.

6. A Tecla "LIGA/AUTO/DESLIGA" controla o funcionamento do seu utensílio. Se for mantida na posição "ON", o utensílio permanecerá ligado independentemente da programação inserida no TIMER. Se mantido na posição "AUTO", o TIMER ligará ou desligará seu utensílio apenas na hora programada. Se mantido na posição "OFF", manterá seu utensílio ligado independentemente da programação inserida.

7. Para reiniciar o timer pressione a tecla "RESET".

Cuidados com o Aparelho:

1. Mantenha-o longe do alcance de crianças.

2. Utilize-o com utensílios em 127V e 1.270W ou em 220V e 2.200W de potência.

3. Revise a programação e funcionamento periodicamente.

A garantia não se estende ao uso
fora das especificações contidas neste manual.

BRASFORT®